故障かな?と思ったら

接続を確かめる

• · **(0)**

電源ランプを確認する

テレビ

UHFアンテナ

BS·110度CS

電源プラグ

を差し込む

次のような場合は故障でないことがあります。 修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。



テレビが映らない(映らなくなった)

32~35

41

109

32~35

68

30

48~49

37

41

・アンテナケーブルが 🗕 外れていませんか。

• VHF·UHFとBS·110度CSを 逆につないでいませんか。

・電源ランプは緑色に 点灯していますか。 赤色で点灯している場合は、 リモコンの電源ボタンを

押してください。 消えている場合は、本体の 電源スイッチを押してください。

・外部入力に切り換えられていませんか。 入力切換ボタンを繰り返し押して 「テレビ」を選んでみてください。

アンテナをつないでいない放送を選んで いませんか。

放送切換ボタンで放送を選んでください。VHFアンテナ なお、各放送を視聴するためには 次のアンテナが必要です。

地 トアナログ放送

⇒ VHF·UHFアンテナが必要です。

地上デジタル放送

⇒ UHFアンテナが必要です。

BSデジタル放送

/110度CSデジタル放送

デジタル放送が映らない

挿入されていますか。

110度CSデジタル放送が

BSデジタル放送や

電源が入らない

電源コードが

してください。

外れていませんか。 本体の電源コード接続部と

↑ 110度037 フラルムニ⇒ BS・110度CS共用アンテナが必要です。

・B-CASカードは正しく B-CASカード

映らない場合は、「BS·CSアンテナ電源」を

「オート」または「入」に設定してください。

コンセントの2カ所を確かめてください。

消えている場合は、本体の電源スイッチを押

電源ランプは点灯していますか。

を確認する

テレビの映りが悪い

・アンテナケーブルが 切れていませんか。 古いアンテナケーブルを

使っている場合は、 新しいケーブルと交換してください。

デジタル放送の場合は アンテナの受信強度を 確かめてください。 受信強度が足りない場合は、 アンテナの向きを調整して ください。

地上アナログ放送の場合は、 アンテナの向きを確かめて ください。

を確かめる

/交換する 48~49

アンテナの向きを 確かめる

ビデオ機器の、映像も音声も出ない



106

・機器をつないだ外部入力に 切り換わっていますか。

入力切換ボタンを繰り返し押して 機器をつないだ外部入力に切り換えてください。

・機器は再生状態になって いますか。



入力]

ビデオ機器の音声が出ない

・音声ケーブルが 外れていませんか。

D映像端子やS映像端子を つないだだけでは音声は出ません。(音声ケーブル) 音声ケーブルをつないでください。



スカパー! e2やWOWOWなどの 有料放送が見られない

・有料放送を見るときは、各放送 局との個別契約が必要です。 (本機には、電話回線端子が ありませんので、電話回線を 使用した新規加入のお申し込 みはできません。)



アンテナのつなぎかたは本書の 手順2 を ご覧ください。

レコーダーの接続方法がわからない

● 上記に載っていないときは、「取扱説明書」の150ページ 「故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら」も ご確認ください。

【❤️ 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】 **20** 0120 - 001 - 251 月曜~土曜:9:00~20:00 ·祝日:9:00~17:00

で質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】 http://www.sharp.co.jp/support/

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

SHARP

AQUOS

液晶カラーテレビ 形名

ĽC-32E8 LC-26E8



かんたん!!ガイド





手順1 B-CASカードを入れる

手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

手順3 雷源を入れる

手順4 かんたん初期設定をする

手順5 テレビを見よう

障かな? 故障かな?と思ったら/使い方や修理のご相談など


●本「かんたん!!ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いてLC-32E8を例にとって説明しています。 LC-26E8は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。


F順1 B-CASカードを入れる

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を 解除する鍵のような役割をします。
- B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル 放送を視聴できません。
- 🕦 B-CASパンフレットの内容をよく 読みB-CASカードを取り出します
 - B-CAS カードは、本体を覆っているシート に貼り付けられている B-CAS パンフレット の台紙に付いています。



B-CASパンフレットの台紙






最初に


お読みください



2 本機にB-CASカードを入れます


• B-CAS 挿入口に B-CAS カードを差し込みます。







B-CASカードを入れたら ⇒ 手順**2**へ

F順2 アンテナと録画機器をつなぐ





重源3 電源を入れる



耳順4 かんたん初期設定をする



お住まいの地域で受信できるチャンネルを 自動設定します。



お住まいの地域と郵便番号を入力します。 (地域別の天気や情報が受信できます。)



●「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。


● 付属の乾電池をリモコンに入れてから操作をします。

乾電池を入れる


- 1 裏側のカバーを 開ける
- △部分を軽く押しな がら、矢印のように 持ち上げます。



- 2 付属の乾電池を入れ カバーを閉める
- ⊕⊖の表示どおりに 入れてください。








• 途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切 りください。電源を切った場合は、再度電源を入れ ると「かんたん初期設定」画面が表示されます。



地域を設定する

↑ ↑で「お住まいの地域」を選び、

決定を押す



3 で「お住まいの地域」を選び、

決定を押す




■1 ~ 10/0で「郵便番号」を入力し、




「O」を入力するときは、10/0 を押します。


手順4 かんたん初期設定をする(つづき)

チャンネルを設定する





- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地トデジタル放送・地トアナログ放送の チャンネルが登録されます。



BS・CSアンテナを設定する

6 **♪で「する」を選び、決定を押す**

> BS・CSアンテナを接続しない場合は 「しない」を選び、手順8に進みます。



表示が変わるまでしばらくお待ちください。

受信状態を確認し、決定を押す



「受信状態:良好です【A】と表示されない場合は、

左下の「受信状態について」をご覧ください。

♪で「完了」を選び、

設定された内容を確認し、間違いが

受信状態について(BS/CSアンテナ設定アドバイス)

受信状態【A】以外の表示がでたときは…

- (B) ●アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60 以上にします。
- 【C】●アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足してい ます。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器 をご使用ください。
- 【□】●アンテナの接続状態を確認してください。
 - 正しく接続されていますか。
 - ・地上デジタルとBS/CSを間違えていませんか。

かんたん初期設定は、すべて終了しました。 (詳しい操作方法は、付属の「かんたんガイド」、 または「取扱説明書」をご覧ください。) 郵便番号設定 [設定内容] チャンネル設定 :認識できました BS/CSアンテナ設定 地上アナログ BS/CSアンテナ電源

これで設定は完了です。

決定を押す

接続確認

地域設定

/ こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい・・・・・・・・・・「取扱説明書 |46ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある · · · 「取扱説明書」**52**ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある・・・「取扱説明書」55ページ

手順5 テレビを見よう

電源

地上D BS CS 地上A

フタの中にもボタン

があります。詳しくは

「取扱説明書 | 20ページ

SHARP

をご覧ください。

番組を選んでみよう



雷源のオン

電源ランプが緑色点灯

雷源のオフ

電源ランプが赤色点灯



見たい放送の種類を選ぶ

地上アナログ放送 110度CSデジタル放送

BSデジタル放送

地上デジタル放送 地上D BS CS 地上A

チャンネルを選ぶ

数字ボタン または 選局ボタン






見ている放送の チャンネルが 切り換わります。

音の大きさを調節する

✓ こんなときは…

○ リモコンボタンのはたらきを

○ファミリンク機能を搭載した



詳しく知りたい・・・・・・・「取扱説明書」20ページ

機器を使用したい・・・・・・「取扱説明書」112ページ

○ パソコンの画面を表示したい … 「取扱説明書」130~134ページ

画面下部に音量レベルが表示されます。

便利な使いかた 画面表示 画面サイズ 静止 CATV 3桁入力 お好み選局 ↓ 入力切換

- 押すと、入力切換メニュー が表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に 繰り返し押して、接続した 機器の入力名を選びます。

·-- データ連動

- テレビ放送に連動した データ放送がある場合は、 押すと連動データ放送が 視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放 送に戻ります。

番組表

● 押すと、電子番組表が表示 されます。

電子番組表 (EPG) の画面例



● (☎)で番組を選び

決定を押す

- 放送中の番組を選んだとき ⇒選んだ番組が映ります。
- 放送前の番組を選んだとき ⇒「予約選択画面」にな ります。
- 電子番組表(EPG)を消す ときは、番組表または終了を 押します。

- デジタル放送の番組視聴 中に押すと、番組情報が表 示できます。
- もう一度押すと、番組情報 が消えます。

番組情報の画面例

NHK h 四名曲リクエスト20 午後 2:00~午後 3:30
■番組情報 ▽視聴者によるリクエストの中から特に人気の ある20曲の名曲を販道!

Printed in China TINS-F979WJ77

再設定